


升降組微調旋鈕方法：


機種：

UM20-GN08 / UM20C-CSZ064 / UM20C-CSZ064C /

UM30-GN08 / UM30C-CSZ064 / UM30C-CSZ064C / S-112



①向**下**轉時②旋鈕會變鬆，
③旋鈕會變緊。



①向**上**轉時②旋鈕會變緊，
③旋鈕會變鬆。