

Floating point operation error (浮點運算錯誤)

Q: 我該怎麼解決浮點運算錯誤(Floating Point by zero)的問題?

A: 一般情況下，只要把移除原本的安裝檔，在重新安裝就可以解決。

若重新安裝後仍然無法解決時，可能是因為舊的資料檔沒有完全的移除成功。請依照以下步驟，確認資料夾中**沒有 ini. 或 txt** 的檔案。

步驟1: 找到UM-06軟體的JPG資料夾路徑 (...\\MicroLinks Technology\\UM6-CAM\\...)
或開啟 UM-06 軟體，工具 > 開啟資料夾 > JPG 圖片檔




步驟 2: 解除安裝 UM-06 軟體

步驟 3: 開啟 UM-06 軟體的 JPG 資料夾路徑，**手動刪除這資料夾內的任何.ini 或 .txt 檔案。**

步驟 4: 重新安裝 UM-06 軟體。

(以下範例，JPG 資料夾內的.ini / .txt 檔案如紅框處)



若重複以上步驟無法解決您的問題，請截圖並提供我們您的電腦規格配備。

並將問題發至 mltc@vitiny.com